

Instrukcja określająca warunki i zasady montażu dodatkowego wodomierza (tzw. podlicznika) do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (ogrodowej) oraz basenowej na potrzeby rozliczania gospodarki odpadami komunalnymi oraz sposobu rozliczania na podstawie wskazań przedmiotowego wodomierza - dla odbiorców, którzy zawarli umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków:

§ 1.1. Przez podlicznik na potrzeby rozliczania gospodarki odpadami komunalnymi rozumie się dodatkowy wodomierz - podlicznik zainstalowany na instalacji wewnętrznej Usługobiorcy rejestrujący pobór wody bezzwrotnie zużytej (ogrodowej) i wody zużytej w celu napełnienia basenu.

2. Ilość wody wykazanej przez dodatkowy wodomierz do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej i basenowej będzie odejmowana od wskazań wodomierza głównego w celu określenia prawidłowej ilości wytwarzanych ścieków i śmieci.

§ 2.1. Instrukcja określa:

- a) zasady montażu wodomierza **do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (ogrodowej) oraz basenowej**,
- b) zasady rozliczania wodomierzy na potrzeby rozliczania gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:
 - a) Spółka – przedsiębiorstwo Wodociągi Rewal Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 31 w Pobierowie,
 - b) Usługobiorca – osoba fizyczna lub prawna, która własnym staraniem i na własny koszt montuje wodomierz **do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (ogrodowej) oraz basenowej** do odliczania wody na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi;
 - c) Wodomierz – tzw. podlicznik na potrzeby **pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (ogrodowej) oraz basenowej** – dopuszczony do stosowania w krajach UE, legalizowany przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody zużytej.

§ 3. Zasady i parametry techniczne montażu wodomierza – podlicznika:

1. Średnica nominalna wodomierza dodatkowego powinna zostać dobrana wg. poniższego zastosowania, ale nie może być większa niż posiadany wodomierz główny:
 - A. Cele ogrodowe – DN15 (nominalny strumień wody 2,5 m3/h)
 - B. Basen do 50m3 pojemności - wodomierz DN15 (nominalny strumień wody 2,5 m3/h)
 - C. Basen powyżej 50m3 pojemności – wodomierz DN20 (nominalny strumień wody 4 m3/h)
2. Miejsce wbudowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza w odległości max. 2m od punktu poboru (patrz schemat).
3. Dodatkowe wodomierze odliczające wymagają stosowania prostych odcinków rury bez zaburzeń strumienia wody:
 - A. Przed wodomierzem powinien być zastosowany odcinek prosty rury o długości odpowiadającej sześciu średnicom przewodu
 - B. Za wodomierzem powinien być odcinek prosty rury o długości odpowiadającej trzem średnicom przewodu.
4. Wodomierz powinien być wbudowany w poziomie w studni wodomierzowej lub skrzynce ocieplonej na ścianie budynku w takiej pozycji, aby jego wskazania mogły być odczytywane bezpośrednio bez utrudnień.
5. Lokalizacja wodomierza – za zaworem antyskażeniowym i wodomierzem głównym od strony instalacji wewnętrznej.




6. Zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej wodomierz stanowi własność Usługobiorcy.
7. Niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień, montowanie dodatkowych punktów czerpalnych na odcinku instalacji między dodatkowym wodomierzem, a zaworem czerpalnym wody.
8. Wodomierz musi posiadać ważną cechę legalizacyjną. Legalizacja lub wymiana wodomierza-podlicznika dokonywana będzie co 5 lat przez Usługobiorcę we własnym zakresie i na jego koszt. Utrata ważności legalizacji bądź stwierdzenie uszkodzenia lub zerwania plomb spowoduje naliczanie opłat za odpady według wskazań wodomierza głównego, a odczyt wodomierza - podlicznika nie zostanie uwzględniony w rozliczeniu gospodarki odpadami komunalnymi.
9. Zainstalowany dodatkowy wodomierz podlega odbiorowi i oplombowaniu przez pracownika Spółki Wodociągi Rewal.
10. Każdorazowa konieczność demontażu/wymiany dodatkowego wodomierza wymaga zgłoszenia do Spółki, a każdy ponownie zamontowany wodomierz musi zostać zgłoszony do zaplombowania.
11. Usługobiorca jest zobowiązany udostępnić na żądanie Spółki swobodny dostęp do dodatkowych wodomierzy w celu dokonania odczytu kontrolnego.

§ 4. Zasady rozliczania wodomierzy:

1. Odbiór i oplombowanie układu pomiarowego, stanowi podstawę do wpisania dodatkowych wodomierzy do systemu rozliczeń za odpady komunalne oraz wystawiania faktur.
2. Odbiór instalacji i oplombowanie układu pomiarowego są odpłatne. Opłaty nalicza się wg cennika obowiązującego w Spółce. Aktualny cennik dostępny jest w siedzibie Spółki oraz w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej Spółki.

Uwaga!

3. **Usługobiorca jest zobowiązany do samodzielnego podawania stanu wodomierza basenowego w okresach miesięcznych do 5 dnia każdego miesiąca.** Stan licznika należy podawać poprzez platformę eBOK dostępną pod adresem <https://ebok.wodociagirewal.pl>. W wypadku niepodania stanu wodomierza podlicznika we wskazanym terminie, jego wskazania nie zostaną uwzględnione w rozliczeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ilość wody dostarczonej do napełnienia basenu ustalona będzie na podstawie wskazania wodomierza basenowego. Ilość odprowadzonych ścieków ustalona zostanie jako równa ilości pobranej wody.
4. Niesprawność dodatkowego wodomierza, utrata ważności legalizacji lub brak aktualnego odczytu spowoduje naliczanie opłat według wskazań wodomierza głównego, a odczyt nie zostanie uwzględniony przy rozliczeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Spółka za świadczoną usługę wystawia fakturę VAT.
6. Zgłoszenie przez Usługobiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje obowiązku jej zapłaty.
7. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie Usługobiorcy zwrócona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
8. Za opóźnienie w zapłacie należności naliczone zostaną odsetki ustawowe.
9. Faktura będzie wysyłana na adres wskazany w umowie na wodę i/lub ścieki.



Objaśnienie:

1. Zawór odcinający
2. Wodomierz dodatkowy (podlicznik)
3. Zawór odcinający
4. Punkt poboru wody bezpowrotnie zużytej (ogrodowej) lub zasilanie basenu
5. Wodomierz główny
6. Zawór antyskażeniowy

Dane kontaktowe:

e-mail: bok@wodociagirewal.pl

tel. 601 878 198

